

A C H T U N G EINSCHALTEN!!

Manipulation nur instruiert Fachpersonal!!

Bevor auf den externen mechanischen Bypass umgeschaltet wird, muss die USV zuerst auf den internen automatischen Bypass und auf den internen Manual Bypass geschaltet werden!!

